

# NOTICE DE MONTAGE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**COFFRET 19" GAMME WUCxxPyyy PROF 400 ET 600MM**  
19" WALL MOUNTED CABINET WUCxxPyyy DEPTH 400 AND 600MM

**MMC**  
MultimediaConnect  
www.multimedia-connect.com

### CONTENU DU COLIS

- Frame / Cadre **A**
  - Base / Socle **B**
  - 19" mounting frame / Cadre de montants 19" avant **C1**
  - 19" rear mounting / Montants 19" arrières **C2**
  - Side panel / Panneaux latéraux **D**
  - Back panel / Panneaux de fond **H**
  - Door / Porte **E**
  - M6 screws / Vis M6 **F-G**
  - Grounding kit / Câbles de mise à la masse
  - Roof / Toit **L**
- A partir du 13U / Since 13U height**  
- Reinforced bar / renforts latéraux

Needs:  
Besoins:



1 people  
1 personne

Assembly time:  
Temps de montage:



< 10min

#### 1 - Set the back panel **H** to the frame **A**

*Fixer le panneau de fond **H** au cadre **A***

#### 2 - Mount the frame **A** to the wall with the appropriate screws (no provided)

*Fixer le cadre **A** au mur à l'aide de 4 chevilles et vis appropriés au mur (non fournies)*

#### 3 - Slide the roof **L** and the base **B** to the frame and fix them with the MS screws **G**

*Assembler le toit **L** et le socle **B** sur le cadre, à l'aide de 4 vis M6 **G***

#### 4 - Fix the 19" mounting **C1** to the roof and the base with the M6 screws **F**

*Fixer les montants 19" **C1** sur le toit et le socle, à l'aide de 4 vis M6 **F***

#### 5 - Connect and fix the ground kit

*Fixer et raccorder le câblage de mise à la masse*

#### 6 - Add the side panel **D** and the front door **E**

*Installer les panneaux latéraux **D** et porte avant **E***

